

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tkt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.ttk.nt-rt.ru

Подогреватели мазута ПМР



Подогреватели мазута ПМР предназначены для подогрева вязких топлив (мазута).

Подогреватель мазута **ПМР** представляет собой горизонтальный теплообменный аппарат, состоящий из корпуса, трубной системы жесткой конструкции и 2-х крышек - передней и задней. В трубках подогревателя движется мазут, в межтрубном пространстве - пар.

Трубная система подогревателя мазута ПМР состоит из оребренных труб.

Технические характеристики подогревателей мазута ПМР

Марка подогревателя мазута	Площадь поверхности нагрева, м ²	Расход мазута, т/ч	Температура мазута, °С		Температура пара, °С	Давление мазута, МПа	Давление пара, МПа	Диаметр наружный, мм	Длина подогревателя, мм	Масса подогревателя, кг
			на входе	на выходе						
ПМР 64 15	44	15	70	135	300	6,4	1,6	426	5 205	1 721
ПМР 64 30	88	30	70	135	300	6,4	1,6	630	5 230	3 510
ПМР 64 60	190	60	70	135	300	6,4	1,6	820	5 560	5 952
ПМР 13 60	190	60	70	135	300	1,3	1,6	820	4 986	4 365
ПМР 13 120	370	120	70	135	300	1,3	1,6	1 220	5 410	8 550
ПМР 13 240	765	240	70	135	300	1,3	1,6	1 832	5 655	19 290